Adres IPv4 – logiczny (192.168.222.100) Adres MAC – fizyczny (2F:1A:25:CB:01:7C)

## Komputery w sieci identyfikujemy poprzez:

- Adres IPv4
- Adres MAC
- nazwę komputera

MAC – Media Access Control

## Konfiguracja interfejsów w sieci. Sprawdzanie komunikacji w sieci między dwoma komputerami

- 1. Dodanie interfejsów sieci na maszynie wirtualnej (max 4) przy wyłączonej maszynie
- 2. Ustawienia sieci:
- a) Niepodłączona
- b) **NAT** daje dostęp do internetu na maszynie wirtualnej
- c) **Mostkowana karta sieciowa (bridge)** umożliwia podłączenie urządzeń zewnętrznych do maszyny przez rzeczywistą kartę sieciową komputera)
- d) Sieć wewnętrzna sieć wirtualna między maszynami